

Ersatzteilkatalog

spare parts catalogue

ECO – Heckaggregat

ECO – hydraulic system


ECO – Hydraulikaggregat HAG







1) Rahmen






Pos.Nr.:	Ersatzteil Nr.:	Benennung:	EC:
1	00HAG-0001	Rahmen	1
2	00HAG-0004	Ölmessstab	1
3	00WKT-0082	Schlauchhalter	1
4	9B-8	Scheibe	4
5	9MS-8	Mutter	2
6	9S-8/20	Schraube	2
7	10M-0220	Bolzen	2
8	9KS-10	Klappstecker	2
9	10M-0202	Bolzen	1
10	9KS-8	Klappstecker	1
11	4R-XGE18L3/4	Einschrauber	1



2) Ölkühler








Pos.Nr.:	Ersatzteil Nr.:	Benennung:	EC:
1	4ZU-0003	Ölkühler	1
2	8R-MRA1I12	Reduzierung	1
3	4R-XGE15L	Einschrauber	1
4	9B-8	Scheibe	8
5	9S-8/25	Schraube	4
6	9MS-8	Mutter	4
7	4R-XGE12L/1/2	Einschrauber	1
8	4ZU-0003-0001	Temperatursensor	1



3) Ölfilter






Pos.Nr.:	Ersatzteil Nr.:	Benennung:	EC:
1	00HAG-0002	Platte	1
2	9SG-8/16	Schraube	4
3	9B-8	Scheibe	2
4	9SZI-6/20	Schraube	2
5	4FI-0003	Filter	1
6	4R-XGE15L	Einschrauber	1



4) Pumpe






Pos.Nr.:	Ersatzteil Nr.:	Benennung:	EC:
1	00WKT-0084	Schutztopf	1
2	9B-8/24/2	Scheibe	4
3	9S-8/10	Schraube	4
4	9S-10/20	Schraube	4
5	9B-10	Scheibe	4
6	4G-0002	Übersetzungsgetriebe	1
7	4P-0100	Ritzel	1
8	4P-0002	Pumpe	1
9	9B-8	Scheibe	4
10	9SZI-8/25	Schraube	4
11	4P-0201	Winkelflansch	1
12	4R-XGE12L/1/2	Einschrauber	1
13	4P-0200	Winkelflansch	1
14	4R-XGE18L3/4	Einschrauber	1



5) DBV






Pos.Nr.:	Ersatzteil Nr.:	Benennung:	EC:
1	4V-0700	Druckbegrenzungsventil	1
2	4R-XGE12L	Einschrauber	3
3	4R-XEVL12L	L-Anschluss	1
4	9SZI-6/50	Schraube	2
5	9B-6	Scheibe	2
6	9MS-6	Mutter	2



6) Strebe





Pos.Nr.:	Ersatzteil Nr.:	Benennung:	EC:
1	00HAG-0003	Strebe	1
2	9B-20	Scheibe	6
3	10M-0216	Bolzen	2
4	9KS-6	Klappstecker	2